



markieren

Markiere die Stelle an der du deinen Woody einsetzen möchtest mit einem Nagel.



senken

Senke mit einem 15mm Forstnerbohrer 3-4mm tief.



bohren

Bohre mit einem 8mm Bohrer durch das Werkstück.



einschlagen

Schlage nun mit einem Hammer den Woody in das Bohrloch.



fertig

Geschafft. In den Woody passen bis zu 5,5mm breite Vollgewindeschrauben.

Vor dem ersten Gebrauch, an einem Teststück ausprobieren. Verwende stets neue Schrauben mit mind. 5,0mm Vollgewinde. Montage und Benutzung nur durch professionelle Routenschrauber. Dies sind Hinweise, bei Bedenken kontaktiere uns bitte. VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR !

GOODGRIP

goodgrip.info@gmail.com | www.goodgrip.info